


FIAT SCUDO



Система / блок управления		Bus+	Bus-	UNI2	UNI1	K	L	-	+
--		син/зел	син/желт	син/бел	синий	зеленый	желтый	черный	красный
Клемма 30		--	--						A1
Клемма 15		--	--						A2
Масса (двигатель)		--	--					A3	

Вывод	Описание
C3	Выход светового кода
D1	Тестирование GMV 1
D2	Тестирование GMV 2
D3	Реле контроля частоты вращения
V1	Масса датчика в.м.т. (дизельный двигатель)
V2	Экран датчика в.м.т.
V3	Питание датчика в.м.т. или сигнал частоты вращения
J1/2/3	Резерв

Дополнительные выходы (не входящие в объем функций диагностики)

Управление мотором ABS; ABS/ASR	--	--			C1	C2	A3	A1/2
Регулировка дорожного просвета	--	--			E2		A3	A1/2
Усилитель рулевого управления	--	--			E3		A3	A1/2
Отоплен./Кондицион.	--	--			F1		A3	A1/2
Регулировка сидений	--	--			F2		A3	A1/2
Подушка безопас.	--	--			F3		A3	A1/2
Управ. коробкой передат	--	--			G1		A3	A1/2
Задний мост (управляемый)	--	--			G2		A3	A1/2
Блокировка дифференциала	--	--			G3		A3	A1/2
Система регулировки скорости движения	--	--			H1		A3	A1/2
Бортовой компьютер	--	--			H2		A3	A1/2
Центральный замок	--	--			H3		A3	A1/2
Память зеркала заднего вида	--	--			I1		A3	A1/2
Система противоугонн. сигнализации	--	--			I2		A3	A1/2
Блокировка движения	--	--			I3		A3	A1/2